

RX-528

ISOLXTREM® SYSTEM

MICROPRIMER

Impression acrylique mate lisse, pigmentée en phase aqueuse, à usage extérieur.
Formulée pour les systèmes ITE et réguler l'absorption des fonds



EXTÉRIEUR



SUPPORTS

Plâtre, pierres, ciment, béton, fonds usuels absorbants.
Sur CX-28 Isolxtrem Poliestirex.

PROPRIETES

- Résultat lisse et excellent tendu
- Adhérence exceptionnelle
- Bonne adhérence sur des fonds peu absorbants
- Aspect mat
- Régulateur d'absorption du support
- Impression pour système ITE
- Nuancier disponible



MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sain, consistant, cohérent, bien adhérent, sec et exempt de salpêtre ou microorganismes (algues, mousses, moisissures, champignons, poussières, graisses) pouvant nuire à l'adhérence du produit.



RX-528

ISOLXTREM® SYSTEM



MICROPRIMER

MISE EN OEUVRE

MODE D'EMPLOI

- Produit prêt à l'emploi / malaxer avant utilisation
- Appliquer au rouleau, à la brosse ou avec une pompe airless
- Possibilité d'appliquer la 1^{ère} couche diluée avec 10% d'eau. Appliquer les couches suivantes sans dilution.
- Laisser sécher au moins 2 à 3H avant de recouvrir avec un autre produit.



Malaxer le produit avant l'application



Diluer avec 10% d'eau



Appliquer au rouleau



Appliquer sur le CX-28 Isolxtrem Poliestirex

RX-528

ISOLXTREM® SYSTEM



MICROPRIMER

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---|--|------------------------|
| Densité (S/ITE CI/53-L) | 1.55 ± 0.07 g/ml | Nettoyage des outils | à l'eau |
| Comportement au feu | D - s2 - d0 Combustible | Temps de séchage en profondeur (S/ITE CI/52-L) | 25 - 35 min. sur CX-28 |
| pH (S/ITE CI/18-L) | 7.5 - 8.5 | Temps de séchage au toucher (S/ITE CI/52-L) | 15 - 25 min. sur CX-28 |
| Viscosité Broofiled (S/ITE CI/23L) | 28000 - 43000 cP (A/6/10) | Consommation (S/ITE CI/62-L) en ml/m ² en conditions normales | 200 g/m ² |
| Information sur la Directive 2004/42/CE - Catégorie g1 | 50 g/l (2007) - 30 g/l (2010). COV 1.49 g/l maximum | | |

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le processus de fabrication de la gamme **ISOLXTREM** est contrôlé par lots, ce qui permet une traçabilité en cas d'incident. Le système Qualité mis en œuvre inclut la conception de chaque produit et tous les contrôles instaurés lors de son élaboration, depuis les matières premières employées, l'uniformisation de la fabrication, jusqu'au produit final obtenu. L'utilisation d'écotechnologies dans nos processus de fabrication permet la réalisation d'un travail efficace sans porter préjudice à l'Environnement.

- Produit non inflammable
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- Ne pas fumer, boire ou manger lors de l'utilisation
- Peut provoquer une réaction allergique / Lire l'étiquette avant utilisation
- Utiliser dans un endroit bien ventilé et stocker à l'abri du gel
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication

PROTECTION PERSONNELLE

- **INHALATION** : irrite les voies respiratoires. Il est recommandé de porter un masque filtrant.
- **CONTACT AVEC LES YEUX** : irrite les yeux. Retirer les lentilles de contact le cas échéant. Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Porter des lunettes de protection.
- **CONTACT AVEC LA PEAU** : laver abondamment à l'eau et au savon
- **INGESTION** : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin.

OBSERVATIONS

- Pour un usage adéquat, lire attentivement la fiche technique et la FDS du produit.
- Les informations mises à disposition dans cette fiche technique sont obtenues en conditions normalisées de laboratoire et sur des supports normalisés, celles-ci peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre in situ (absorption du support, épaisseur appliquée, taux de dilution, température ambiante et conditions climatiques).

RX-528

ISOLXTREM® SYSTEM



MICROPRIMER

OBSERVATIONS

- Les conditions de mise en œuvre par l'utilisateur restent hors de notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant. Respecter les recommandations et le mode d'emploi.
- Réaliser préalablement un diagnostic de l'état des fonds.
- Ne pas appliquer un produit périmé, dont les propriétés seront altérées.
- Ne jamais diluer avec un autre produit pour ne pas modifier les caractéristiques techniques.
- Le département technique **BAIXENS** informe que tout nouveau produit récemment présenté sur le marché est considéré en phase expérimentale, et ce jusqu'à l'obtention d'un historique de 12 mois. Dès lors, la formule de ce produit récent est considérée comme consolidée sur le marché. Pour autant, **BAIXENS** se réserve le droit sur cette période d'adapter ses spécifications selon ses propres critères techniques. Les données assujetties à d'éventuelles modifications seront notifiées et identifiées par un astérisque, ceci en raison d'une création récente et/ou en phase expérimentale, ou amélioration de nos différentes gammes par nécessité et/ou exigences du marché.
- Ne jamais humidifier préalablement les supports avant l'application.
- Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.
- Ne pas appliquer lors de conditions climatiques défavorables (forte chaleur, vent, risque de pluie ou gel) qui pourraient provoquer une évaporation anticipée et générer des fissures ou affaiblir l'adhérence du produit.
- Une équipe technico-commerciale est à votre disposition pour toute consultation technique.

CONDITIONNEMENT

| | |
|------------|----------|
| FORMAT | 10 l. |
| UD./CARTON | - |
| PALETTES | 48 SEAUX |



NUANCIER

| | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| BLANC | VANILLE | IVOIRE | SABLE | TERRE |
| MAQUILLAGE | MOUTARDE | PEAU NATURELLE | NATURA | STEPPE |
| ROSÉ | ARGILE | TABAC | ROUGE LEVANTE | ROUGE OXYDE |
| VERT MILITAIRE | OLIVE | VERT | GRIS PEARL | GRIS ACIER |
| MARENGO | ANTHRACITE | GRIS ARDOISE | NOIR | |



BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com